


**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/22–V01
WFB2004 – WFB2004NL/22–V02

WFB2004 – WFB2004FG/26–V03
WFB2004 – WFB2004NL/26–V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten




Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 0679
(GB, NL)
V01, V03

52 0683
(GB, NL)
V02, V04

1) 35 0356
V01, V03
35 0361
V02, V04
Komplett

Zubehör:
Unterbauabdeckung
WMZ2390
Verbindungssatz
Wasch / Trockensäule
WTZ1100/01
Bodenbefestigung
WMZ2200
Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WMZ2380/01
VDE-Abdeckblech
28 5142
Entkalker
46 0038


**BOSCH**WFB2004 – WFB2004FG/22–V01
WFB2004 – WFB2004NL/22–V02WFB2004 – WFB2004FG/26–V03
WFB2004 – WFB2004NL/26–V04WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/22–V01
WFB2004 – WFB2004NL/22–V02

WFB2004 – WFB2004FG/26–V03
WFB2004 – WFB2004NL/26–V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
3740

* Schraubensatz
05 9132


1) Kohlebürste
15 1613
CESET
15 4071
SOLE

**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/22–V01
WFB2004 – WFB2004NL/22–V02

WFB2004 – WFB2004FG/26–V03
WFB2004 – WFB2004NL/26–V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 35 1073
Komplett