


**BOSCH**

WFB2002 – WFB2002EU/30–V01
 WFB2002 – WFB2002NL/30–V02
 WFB2002 – WFB2002SN/30–V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 52 0863
 (E, P, I, F, GB, TR, GR, NL)
 V01
 52 0685
 (NL, E, P, GB, F, I, TR, GR)
 V02
 52 0861
 (SN, DK, SF, N)
 V03

1) 35 0606
 Komplett
 V01, V03
 35 0367
 Komplett
 V02


Zubehör:
 Unterbauabdeckung
 WMZ2390
 Verbindungssatz
 Wasch / Trockensäule
 WTZ1100/01
 Bodenbefestigung
 WMZ2200
 Verlängerung
 Zulaufschlauch 2,5 m
 WMZ2380/01
 VDE-Abdeckblech
 28 5142
 Entkalker
 46 0038



BOSCH

WFB2002 – WFB2002EU/30–V01
WFB2002 – WFB2002NL/30–V02
WFB2002 – WFB2002SN/30–V03

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten




Ident – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**

WFB2002 – WFB2002EU/30–V01
 WFB2002 – WFB2002NL/30–V02
 WFB2002 – WFB2002SN/30–V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740


1) Kohlebürste
 15 1613
 Ceset
 15 4071
 Sole

* Schraubensatz
 05 9132

**BOSCH**

WFB2002 – WFB2002EU/30–V01
 WFB2002 – WFB2002NL/30–V02
 WFB2002 – WFB2002SN/30–V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 35 1073
 Komplett