




- 2) 26 1057
(GB)
3) 09 6586
(GB)


Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 9946
(GB)
Aufstellanweisung
51 8039
(GB)

Programmtabelle
51 8382

(D)
51 8383
(NL)
51 8384
(SF)
51 8385
(S)
51 8386
(N)
51 8387
(DK)
51 8886
(F)
51 8884
(GB)


1) Blende komplett
29 7657
Blendeneinlage 2) u.
Programmanzeige
mitbestellen


**BOSCH**WFK 2200 – WFK2200GB/01–V01
WFK 2200 – WFK2200GB/11–V02WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

1) 23 3134

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120Verlängerung
Arbeitsplatte
WMZ2320Unterbaubehör
WMZ2340/01Bodenbefestigung
WMZ2200

**BOSCH**WFK 2200 – WFK2200GB/01–V01
WFK 2200 – WFK2200GB/11–V02WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

**BOSCH**WFK 2200 – WFK2200GB/01–V01
WFK 2200 – WFK2200GB/11–V02WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740