





Mat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung  
58 7200  
(IL)  
58 7201  
V01  
58 7705  
V02,V03,V04  
(EN,RU)


- 1) 41 7587
- 2) 43 1499
- 3) 26 8009
- 4) 41 7579
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896
- 11) 48 8874
- 12) 43 1502
- 13) 41 6914
- V01,V02
- 14) 48 8875
- 15) 16 8053
- 16) 18 4302
- 17) 42 3354
- V03,V04
- 18) 42 3353
- V03,V04



Mat. - Nr. - Konstante  
 3740 . . . . .


- 1) 42 1335
- 2) 42 1336
- 3) 18 8155





Mat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .


- 1) 35 3489
- 2) 41 7588
- 3) 41 7587



Mat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

1) 48 8843  
V01,V02,V03  
49 3152  
V04





Mat. - Nr. - Konstante  
 3740 . . . . .

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 26 7362
- 5) 26 7363
- 6) 26 7360
- 7) 35 7810
- 8) 35 7811
- 9) 35 7809
- 10) 35 7808

Duesensatz Für:  
 EG H/E G20 20mbar  
 17 4049

FG G30/31 30mbar  
 17 4048

EG H/E G20 20mbar  
 (inkl.Bypass-Dusen)  
 41 7597

FG G30/31 30mbar  
 (inkl.Bypass-Dusen)  
 41 7837