




Libro de instrucciones

51 7529

(E,F,GB,D,P)

Normas instal. Gas

51 7528

(E,F,GB,D,P)

1) 03 6011

2) 16 2781

3) Inyector 3Kw.

15 1691

G30

15 1686

G20

4) Inyector 1,7 Kw.

15 1692

G30

15 1689

G20

5) 15 2486

6) 15 2485