


Mat. – Nr. – Konstante
3740

2) 35 1379
(D)
35 1389
(NL)
35 0569
(GB)
35 1381
(F)
35 1383
(I)
3) 26 4342
(D)
26 4344
(NL)
26 3924
(F)
26 3925
(GB)
26 4341
(I) V02
26 4240
(I) V03

Gebrauchsanweisung	
52 1144	52 1149
(D) V01,V05	(I) V02
52 1158	52 1147
(NL)	(D V02)
52 1148	52 1155
(F)	(I) V02
52 0810	
(GB)	

Aufstellanweisung
52 0462
(D)
52 0492
(D,F,I)
52 0493
(NL,F,GB)

Programmtabelle	
52 1145	52 1150
(D) V01,V05	(D) V02
52 1157	52 1152
(NL)	(I) V02
52 1151	52 1156
(F)	(I) V03
52 0814	
(GB)	


1) Blende komplett
35 1378
Blendeneinlage 2) u.
Drehgriff-Programm
mitbestellen

**BOSCH**

WFK 2031 – WFK2031/01–V01
 WFK 2031 – WFK2031CH/01–V02
 WFK 2031 – WFK2031II/01–V03
 WFK 2031 – WFK2031NL/01–V04

WFK 2031 – WFK2031/15–V05

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

1) 23 3134
 2) 02 9856

Zubehör:

Verbindungssatz für
 Wasch/Trockensäulen
 WTZ1120

Verlängerung
 Arbeitsplatte
 WMZ2320

Unterbaubehör
 WMZ2340/01


Bodenbefestigung
 WMZ2200

**BOSCH**

WFK 2031 – WFK2031/01–V01
 WFK 2031 – WFK2031CH/01–V02
 WFK 2031 – WFK2031II/01–V03
 WFK 2031 – WFK2031NL/01–V04

WFK 2031 – WFK2031/15–V05

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

1) Kabelbaum NTC
 16 2546


**BOSCH**

WFK 2031 – WFK2031/01–V01
 WFK 2031 – WFK2031CH/01–V02
 WFK 2031 – WFK2031II/01–V03
 WFK 2031 – WFK2031NL/01–V04

WFK 2031 – WFK2031/15–V05

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Mat. – Nr. – Konstante
 3740




**BOSCH**

WFK 2031 – WFK2031/01–V01
WFK 2031 – WFK2031CH/01–V02
WFK 2031 – WFK2031II/01–V03
WFK 2031 – WFK2031NL/01–V04

WFK 2031 – WFK2031/15–V05

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740



1) Aquastop
kompl.
29 6063
2,2 m
29 6064
3,0 m