




Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 1158
(NL)


Aufstellanweisung
52 2298
(NL)

Programmtabelle
52 1157
(NL)

- 1) Blende komplett
35 2818
(NL)
- 2) 26 4344
(NL)

**BOSCH**

LOGICA 1000 – WFK2071NL/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740


- 1) 23 3134
- 2) 02 9856

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120Unterbaubehör
WMZ2340/01Bodenbefestigung
WMZ2200Anschlußgarnitur für
Kaltwasser 2,5 m
WMZ2380/01


**BOSCH**

LOGICA 1000 – WFK2071NL/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

**BOSCH**

LOGICA 1000 – WFK2071NL/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740