




Libro de instrucciones
51 7536
(E,F,D,P,GB)

- 1) Inyector 3Kw.
15 1691
G30
15 1686
G20
- 2) 16 2794
- 3) Inyector 1,7 Kw.
15 1692
G30
15 1689
G20
- 4) Gas
15 1675
V01
15 1676
V02 Gas
Electricos
06 8989
V01
06 9428
V02