




Libro de instrucciones
51 6572
(D, GB, F, E, P)

Injectores gas natural

06 9027
(3 kw)
06 9030
(2,5 kw)
06 9031
(1,7 kw)

Injectores gas ciudad

15 0500
(3 kw)
15 0501
(2,5 kw)
15 0502
(1,7 kw)

1) 03 4358
2) 03 8313
3) 03 6011
4) 03 4013
5) 06 9035
6) 03 4002
7) 09 4168
8) 28 7649
9) 06 9034
10) 03 4003
11) 09 4167