


**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800/12–V01
 WFF 1800 – WFF1800FG/12–V02
 WFF 1800 – WFF1800GR/12–V03
 WFF 1800 – WFF1800FF/12–V04

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 7968

(D)

51 8019

(NL,F,GB)

51 9630

(GR)

52 0504

(F)

Aufstellanweisung

52 0462

(D)

52 0460

(NL,F,GB)

52 0463

(GR)

Programmtabelle

51 7937

(D)

51 8020

(NL)

51 8021

(F)

51 8022

(GB)

51 8163

(GR)

1) Blende

28 9828

(D)

28 9832

(NL)

29 9032


(F)



BOSCH

WFF 1800 – WFF1800/12–V01
WFF 1800 – WFF1800FG/12–V02
WFF 1800 – WFF1800GR/12–V03
WFF 1800 – WFF1800FF/12–V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
3740

3) 09 6506
(D) V01
26 3742
(D)
09 6583
(GB)
09 6584
(F)
09 6585
(NL)
09 6863
(GR)

2) 26 1041
V01
(D)
26 1044
(D)
26 2207
(GB)
26 2208
(F)
26 1042
(NL)
09 6862
(GR)

**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800/12–V01
 WFF 1800 – WFF1800FG/12–V02
 WFF 1800 – WFF1800GR/12–V03
 WFF 1800 – WFF1800FF/12–V04

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

20 4245
 Unterbauabdeckung

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Zubehör:

Verbindungssatz für
 Wasch/Trockensäule
 WTZ1120


Verlängerung
 Arbeitsplatte
 WMZ2320


Unterbauzubehör
 WMZ2340

Bodenbefestigung
 WMZ2200

Anschlußgarnitur
 für Kaltwasser 2,5 m
 WMZ2380

1) 21 0150
 V01,V02,V03
 21 0278
 V04





**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800/12–V01
WFF 1800 – WFF1800FG/12–V02
WFF 1800 – WFF1800GR/12–V03
WFF 1800 – WFF1800FF/12–V04

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

