


**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800/11–V01
 WFF 1800 – WFF1800FG/11–V02
 WFF 1800 – WFF1800GR/11–V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 7968

(D)

51 8019

(NL,F,GB)

51 8097

(TR)

Aufstellanweisung

51 7967

(D)

51 8011

(NL,F,GB)

51 8160

(GR)

1) Blende

28 9828

Programmtabelle

51 7937

(D)

51 8020

(NL)

51 8021

(F)

51 8022

(GB)

51 8163


(GR)



BOSCH

WFF 1800 – WFF1800/11–V01
WFF 1800 – WFF1800FG/11–V02
WFF 1800 – WFF1800GR/11–V03

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten




Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 3) 09 6506
(D)
09 6583
(GB)
09 6584
(F)
09 6585
(NL)
09 6863
(GR).
- 2) 26 0141
V01
(D)
26 1044
(D)
26 1047
(GB)
09 6587
(F)
26 1042
(NL)
09 6862
(GR)

**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800/11–V01
 WFF 1800 – WFF1800FG/11–V02
 WFF 1800 – WFF1800GR/11–V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 29 7299
Set

Zubehör:


Verbindungssatz für
 Wasch/Trockensäule
 WTZ1120

Verlängerung
 Arbeitsplatte
 WMZ2320

Unterbauszubehör
 WMZ2340

Bodenbefestigung
 WMZ2200

Anschlußgarnitur
 für Kaltwasser 2,5 m
 WMZ2380



Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 15 4431
Kabelbaum NTC
16 2546

**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800/11–V01
 WFF 1800 – WFF1800FG/11–V02
 WFF 1800 – WFF1800GR/11–V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

