




Libro de instrucciones

51 7529
(E,F,GB,D,P)

Normas inst.Gas

51 7528
(E,F,GB,D,P)

1) 03 6011

2) 16 2781

5) 15 3992

6) 15 3991

Cjto. transf. gas natural

15 3994

Cjto. transf. gas butano

15 3998

Cjto. transf. gas ciudad

15 3999