




Libro de instrucciones
51 6880
(it,en,fr,de,es,nl,pt)

06 9958
by-pass ajustable para
G.L.P.

1) 06 9964
(Natural)
06 9965
(G.L.P.)

2) 06 9962
(Natural)
06 9963
(G.P.L.)