




Libro de instrucciones  
51 7529  
(E,F,GB,D,P)  
Normas instal. Gas  
51 7528  
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 16 2781
- 3) Inyector 3Kw.  
15 1691  
G30  
15 1686  
G20
- 4) Inyector 1,7 Kw.  
15 1692  
G30  
15 1689  
G20
- 5) 15 2488
- 6) 15 2487