




Libro de instrucciones
51 6572
(E,GB,P)

Inyectores gas Natural

06 9027
(3 Kw)
06 9031
(1,7 Kw)

- 1) 03 6011
- 2) 09 4168
- 3) 09 4167
- 4) 03 4003
- 5) 03 4002
- 6) 06 9037
- 7) 06 9033
- 8) 06 4073
- 9) 06 4072