

Libro de instrucciones
51 7536
(E,F,GB,D,P)

1) Inyector 3Kw.
15 1691
G30
15 1686
G20

2) 16 2794

3) Inyector 1,7 Kw.
15 1692
G30
15 1689
G20

H 17

