


**BOSCH**


WFF 1800 – WFF1800GB/12–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 8038
(GB)Aufstellanweisung
52 0461
(GB)Programmtabelle
51 8022
(GB)

- 1) 28 9833
Blende komplett
- 2) 26 1047
(GB)
- 3) 09 6583
(GB)

**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800GB/12–V01


WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten20 4245
UnterbauabdeckungIdent – Nummern – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäule
WTZ1120Verlängerung
Arbeitsplatte
WMZ2320Unterbauszubehör
WMZ2340Bodenbefestigung
WMZ2200Anschlußgarnitur
für Kaltwasser 2,5m
WMZ 2380


Ident – Nummern – Konstante
3740

1) Kabelbaum NTC
16 2546



**BOSCH**

WFF 1800 – WFF1800GB/12–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740