



**BOSCH**

WFF140L – WFF140LGB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
52 2703
(GB)Aufstellanweisung
51 8866
(GB)Programmtabelle
51 8888
(GB)1) Blende kompl.
35 6503
(GB)

**BOSCH**

WFF140L – WFF140LGB/01–V01


WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120Unterbauszubehör
WMZ2340Bodenbefestigung
WMZ2200Anschlußgarnitur
für Kaltwasser 2,5 m
WMZ2380


**BOSCH**

WFF140L – WFF140LGB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
37401) Kabelbaum NTC
16 2546

**BOSCH**

WFF140L – WFF140LGB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740