


**BOSCH**WFF1300-WFF1300SN/14-V01
WFF1300-WFF1300TR/14-V02WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung	
51 9928 (D)	52 0434 (DK)
52 0431 (S)	51 9891 (TR)
52 0432 (N)	51 9402 (F)
52 0433 (SF)	51 9403 (NL)

Aufstellanweisung	
51 8070 (D)	51 9393 (S)
51 9394 (N)	51 9395 (SF)
51 9396 (DK)	51 9890 (TR)
51 9399 (F)	51 9400 (NL)


Programmtabelle	
51 9423 (D)	51 9415 (SF)
51 9413 (S)	51 9892 (TR)
51 9414 (N)	51 9405 (F)
51 9416 (DK)	51 9406 (NL)


2) Wechsellegende


26 3786 (N)	26 3798 (TR)
26 3787 (SF)	35 3000 (NL)
26 3788 (DK)	26 5144 (F)

**BOSCH**WFF1300–WFF1300SN/14–V01
WFF1300–WFF1300TR/14–V02WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten20 4245
UnterbauabdeckungMat. – Nr. – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120Unterbauzubehör
WMZ2340Bodenbefestigung
WMZ2200Anschlußgarnitur
für Kaltwasser 2,5 m
WMZ2380

**BOSCH**WFF1300-WFF1300SN/14-V01
WFF1300-WFF1300TR/14-V02WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
37401) Kabelbaum NTC
16 2546

**BOSCH**WFF1300-WFF1300SN/14-V01
WFF1300-WFF1300TR/14-V02WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740