




Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 1463
(de,en,fr,nl,it,es,el,pt)
Montageanleitung
52 8914
(de,en,fr,it,es,pt,nl)
Schablone
52 0612


Einbausatz
15 2760

1) 09 5628
2) 49 0556
3) 49 0555

Zubehör:
Adapteranschlusskabel
17 8570
Düsensatz
Flüssiggas 30 mbar
Z2240X0
Düsensatz
Flüssiggas 50 mbar
Z2241X0

Düsensätze

Flüssiggas 30 mbar,
G30/31
16 8626
Flüssiggas 50 mbar,
G30/31
26 4505
Erdgas E, G20 20 mbar
16 9175
Erdgas LL, G25,20 mbar
16 9538


 Mat. - Nr. - Konstante
 3740

- 1) 15 0888
- 2) 15 0887
- 3) 36 2510
- 4) 16 9137
kompl.
- 5) 16 9134
kompl.
- 6) 26 4781
kompl.
- 7) 16 8000
- 8) 16 9145
kompl.
- 9) 15 2764