


**BOSCH**

WFF120L – WFF120LGB/01–V01


WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
52 2703
(GB)Aufstellanweisung
51 8866
(GB)Programmtabelle
51 8888
(GB)1) Blende komplett
35 6485
(GB)

**BOSCH**

WFF120L – WFF120LGB/01–V01


WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten20 4245
UnterbauabdeckungMat. – Nr. – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120/01Unterbauszubehör
WMZ2340Bodenbefestigung
WMZ2200Anschlußgarnitur
für Kaltwasser 2,5 m
WMZ2380/01


**BOSCH**

WFF120L – WFF120LGB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
37401) Kabelbaum NTC
16 2546

**BOSCH**

WFF120L – WFF120LGB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740