


**BOSCH**

WIK 5510-WIK5510/12-D1
 WIK 5510-WIK5510CH/12-CH1
 WIK 5510-WIK5510CH/15-CH2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740


Gebrauchsanweisung
 51 4604
 (D,NL,F,E,GB,I)

Einbauanweisung
 51 4554
 (D,NL,F,E,GB,I,SF,S,N,DK)

Programmtabellen:
 51 3552
 (D)
 51 3553
 (I,S,N,SF)
 51 3554
 (S,DK)
 51 3555
 (NL,F,E,GB)

1) 27 7730
 Blende kompl.

2) 08 8912
 15 5272
 Triac-Motorleistung




Ident – Nummern – Konstante
3740

Zubehör:
Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grau
Bodenbefestigung:
WMZ 2200
Höhenanpassung 91 cm:
WMZ 2350/01

**BOSCH**

WIK 5510-WIK5510/12-D1
 WIK 5510-WIK5510CH/12-CH1
 WIK 5510-WIK5510CH/15-CH2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten





BOSCH

WIK 5510–WIK5510/12–D1
WIK 5510–WIK5510CH/12–CH1
WIK 5510–WIK5510CH/15–CH2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

