



Gebrauchsanweisung
52 7400
(de,en,fr,it,es,pt,nl)

- 1) 18 1279
- 2) 18 1372
- 3) 18 1266
- 4) 18 1280
- 5) 18 6993





Erdgas
G20 / 18mbar

- 1) 17 6857
1000 W.
- 2) 17 6855
2250 W.
- 3) 17 6858
4050 W.
- 4) 17 6856
1650 W.

Flussgas
G30 / 29–37mbar

- 1) 17 6861
1000 W.
- 2) 17 6859
2250 W.
- 3) 17 6862
4050 W.
- 4) 17 6860
1650 W.
- 5) 18 8822
- 6) 17 6863