







Gebrauchsanweisung
52 0071
(de,en)

Typenschild
51 9252


Zubehör:
Universalpfanne
HZ 23300
Kombirost
HZ23400
Backblech Alu
HZ 23000
Glasbräter
HZ 9150
Backblech emailliert
HZ 23100
Grillblech
HZ22500







1) 16 7505



1) 16 3067
Set

